

- PL TABELLE DOBORU DYSZ DO WTRYSKIWACZY
EN TABLES OF INJECTION NOZZLE SELECTION
ES TABLA DE SELECCIÓN DE BOQUILLAS DEL INYECTOR
RU ТАБЛИЦА ПОДБОРА КАЛИБРОВОЧНЫХ ЖИКЛЕРОВ

Barracuda 120 NI/min

ø [mm]	1 [bar]	1,2 [bar]	1,5 [bar]
1,5		10÷20 HP	10÷20 HP
1,6			
1,7			
1,8			
1,9	10÷20 HP	20÷30 HP	20÷30 HP
2,0			
2,1			
2,2			
2,3	20÷30 HP	30÷40 HP	30÷40 HP
2,4			
2,5			
2,6			
2,7	30÷40 HP	40÷45 HP	40÷45 HP
2,8			
2,9			
3,0			
3,1	40÷45 HP	45÷50 HP	45÷50 HP
3,2			
3,3			

Barracuda 130 NI/min

ø [mm]	1 [bar]	1,2 [bar]	1,5 [bar]
1,5		10÷20 HP	10÷20 HP
1,6			
1,7			
1,8			
1,9	10÷20 HP	20÷30 HP	20÷30 HP
2,0			
2,1			
2,2			
2,3	20÷30 HP	30÷40 HP	30÷40 HP
2,4			
2,5			
2,6			
2,7	30÷40 HP	40÷45 HP	40÷45 HP
2,8			
2,9			
n. n.			
3,1	40÷45 HP	45÷50 HP	45÷50 HP
3,2			
3,3			
n. n.			